



- | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 977-072 Bag | 977-072 Bolsa | 977-072 Sac |
| 2 Anchors | 2 Anclas | 2 l'ancre |
| 2 Mounting Screws | 2 Tornillo de Montaje | 2 Vis de montage |
| 1 TOGGLER® Setting Key | 1 TOGGLER® Setting Llave | 1 TOGGLER® Setting Clé |

	English	Español	Français
*	Letter/Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
D	Polished Nickel	Niquel Pulido	Nickel Poli
E	Rustic Pewter	Peltre Rústico	Étain Rustique
F	Brushed Brass	Bronce Cepillado	Laiton Brossé
K	Brushed Nickel	Niquel Cepillado	Nickel Brossé
P	Polished Brass	Bronce Pulido	Laiton Poli
U	Rustic Bronze	Bronce Rústico	Bronze Rustique
Z	Oil Rubbed Bronze	Bronce Frotado con Aceite	Bronze Huilé

TOILET TISSUE HOLDER INSTALLATION

- To mount your Toilet Tissue Holder, cut the template at the cut # 1 line. Use Screw Hole markings (A and B). Place the Template in desired position. Check for level. Using a punch or awl proceed to tap the Screw Hole locations through the cross marks on the Template.
- Drill 5/16" (8mm)(1/4" 6.4mm for equivalent anchor) holes for dry wall or 3/8" (9mm) for hard materials. Remove Template.
- Install anchor. (Refer to separate Instructions.)
- With Mounting Screws secure Mounting Posts and Flanges, to designated surface. Orient Mounting posts so holes are facing each other. Tighten Screws. Do Not Over Tighten.
- Insert Buttons into Mounting Posts.
- Install Spring Loaded Paper Holder Assembly.

Español:

INSTALACION DEL PORTA PAPEL HIGIÉNICO

- Para fijar su Porta Papel Higiénico, corte la plantilla en la línea de corte número 1. Use las marcas de los Orificios para Tornillos (A y B). Coloque la Plantilla en la posición deseada. Verifique que esté nivelada. Usando una perforadora o un punzón golpee ligeramente los lugares de los Orificios para tornillos a través de las marcas cruzadas en la Plantilla.
- Perfore orificios de 5/16" (8mm)(de 1/4" 6.4mm para el equivalente) para muros en seco o de 3/8" (9mm) para muros de materiales duros. Retire la plantilla.
- Instale anclas. (Consulte las instrucciones separadas).
- Con los Tornillos de Montaje, asegure los Postes de Montaje y Rebordes, contra la superficie designada. Dirija los Postes de Montaje de manera que los orificios se enfrenten. Apriete los Tornillos. No apriete demasiado.
- Introduzca el Botón en los Postes de Montaje.
- Instale la Unidad de Porta Papel con resorte.

Français:

MONTAGE DU PORTE-ROULEAU DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Pour monter le porte-rouleau, coupez le gabarit à la ligne de section 1. Utilisez les marques pour trous de vis A et B. Placez ce gabarit à sa position désirée. Vérifiant qu'il soit à niveau. Au moyen d'un perforateur ou d'un poinçon, repérez l'emplacement des trous de vis au moyen des indications sur le gabarit.
- Percez des trous : 5/16 (8mm)(1/4" 6.4mm ou équivalente) po sur cloison sèche, 3/8 po (9mm) sur matériau dur. Retirez le gabarit.
- Installez le l'ancre. (Suivez les instructions fournies.)
- Les vis de montage étant fixées, installez les montants et flasques sur la surface désignée. Orientez les montants de sorte que les trous se font face. serrez les vis de montage, mais non de façon excessive.
- Installez les boutons dans les montants.
- Installez l'assemblage à ressort.

Price Pfister™
 Pf freshest Ideas in Pf faucets.

19701 DaVinci
 Lake Forest, CA 92610
 Phone: 1-800-Pfaucet
 www.pricepfister.com

BLACK & DECKER COMPANY